

## Bedienungsanleitung REWITEC® G5

### Zur Behandlung von Schalt- und Automatik-Getrieben sowie Differentialen (bis 5 ltr. Ölvolumen)

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer innovativen Produkte entschieden haben! Das REWITEC®-Beschichtungskonzentrat ermöglicht es verschlissene Metalloberflächen zu glätten und teilweise sogar wieder herzustellen, vorausgesetzt sie haben normalen Verschleiß und sind nicht mechanisch zerstört. Sollten dem Getriebeöl zusätzliche Additive (wie bspw. Teflon, Molybdän o.ä.) zugegeben worden sein, so empfehlen wir erst einen Ölwechsel durchzuführen. Mit dem weltweit bewährten REWITEC® G5 in neuer Rezeptur und der patentierten Metallsilikat-Beschichtung können Sie u.a.

- die Lebensdauer Ihres Getriebes verlängern
- die Schaltbarkeit verbessern
- die Leistung optimieren

#### **Anwendung:**

1. Das Getriebe bzw. Differential sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min. gelaufen sein. Das REWITEC®-Produkt sollte Raumtemperatur haben.
2. Öffnen Sie das Getriebe/Differential, setzen Sie den mitgelieferten Schlauch auf die Spritze und ziehen Sie ca. 30ml Öl aus dem Getriebe/Differential. Ziehen Sie nun den Kolben der Spritze bis zum Anschlag zurück, sodass Luft mit in die Spritze gelangt.
3. Schütteln Sie jetzt die Spritze ca. 1 min. kräftig, sodass sich das Öl gut mit dem Konzentrat vermischt.
4. Drücken Sie nun den gesamten Spritzeninhalt wieder in das Getriebe/Differential und verschließen Sie die Öffnung.
5. Das Fahrzeug danach bitte für ca. 15 min. fahren und alle Gänge durchschalten.
6. Nach ca. 1.500km ist die Behandlung abgeschlossen (bitte führen Sie während dieser Zeit keinen Ölwechsel durch).

#### **Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit nicht trinken. Berührung mit der Haut vermeiden. Könnte leicht reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet. Nicht gegen offene Flammen schütten bzw. stellen.



Besuchen Sie uns:  
[www.rewitec.com](http://www.rewitec.com)